

Guide d'utilisation Zidoo Home Theater

Les lecteurs multimédias de la marque Zidoo ont intégré l'application d'auto-développement Zidoo Home Theater pour gérer les films et les posters. Les nouveaux utilisateurs de Zidoo n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser Zidoo Home Theater, ce guide vous présentera donc son fonctionnement.

1. Zidoo Home Theater nomination des fichiers

Après avoir renommé les films avec les règles ci-dessous, cela augmentera la précision de recherche de 80 %. Le nom des films peut être révisé par lots par certaines applications.

1.1 Nomination des films

NomDuFilm.Année.Résolution.EncodageVidéo.EncodageAudio

ex: Transformers Dark Of The Moon.2011.1080p.AVC.TrueHD7.1.mkv


1.2 Nomination des séries

NomDeLaSérie.Saison+Episode.Année.Résolution.EncodageVidéo.EncodageAudio

ex: Chilling Adventures of Sabrina. S01E01. 2018. 1080p. x264. DD5.1.mp4

2. Comment générer un mur d'affiches ?

2.1 Accédez à l'application Home Theater, puis vous verrez les paramètres initiaux comme ci-dessous. Choisissez la langue et réglez le contrôle parental en fonction de vos besoins



Hi!

Welcome to Home Theatre, please initialise your settings according to the instructions

Language: English

Account

Child Lock Switch: Close

Password: The default password

Confirmation: Re-enter password


Child Lock

Movie Lock: Lock PG and above

TV Show Lock: Lock TV-PG and above

OK

2.2 Pour le moment, il n'y a pas encore d'affiches, choisissez "OPEN SOURCES" pour choisir le chemin de stockage du film pour ajouter des affiches.



2.3 Comme mes fichiers sont stockés sur NAS, je choisis NFS, trouve le chemin puis ajoute la source.

*Les affiches sont générées en fonction du nom de fichier, il doit y avoir des films pour aider à générer des affiches et les noms de films doivent être normalisés, veuillez consulter la règle de nomination des fichiers au début de cet article.


< Source 1

ZID00 | 0/0
usb://ZID00


Not Scanned >


+ Add Source >

*Press the menu button for more operations



2.4 Choisissez des paramètres pertinents avant de commencer l'analyse.






Scrape Source : les sources d'affiches dont TMDb, Douban et Intelligent. (Les affiches sont générées en fonction du nom de fichier en ligne, les lecteurs multimédias Zidoo doivent se connecter au réseau avec succès)

NFO Parse : choisissez NFO Parse lorsque le scraping échoue ou analysez de préférence les fichiers NFO. Généralement, les paramètres par défaut sont recommandés.


Filtrage des dossiers : excluez les films ou les dossiers dont vous ne souhaitez pas générer des affiches dans le chemin du film.

2.5 La progression de la numérisation s'affichera, cela peut prendre un certain temps. Nous pouvons ajouter plus de sources ou revenir à la page d'accueil du Home Theater pendant ce temps, le balayage se poursuivra en arrière-plan.




2.6 Après avoir scanné avec succès et accédé à la page d'accueil, les affiches seront affichées.

*Si certaines affiches ne correspondent pas, veuillez vous reporter à un didacticiel ultérieur.



2.7 Lorsque vous souhaitez ajouter plus d'affiches, veuillez appuyer longuement sur le bouton MENU de la télécommande, puis choisissez "Sources> Ajouter une source" et terminez la génération d'affiches comme le guide ci-dessus.




2.8 Cliquez sur n'importe quelle affiche dans Home Theater, vous verrez les informations détaillées sur le film et la lecture. S'il s'agit d'un film avec un menu BD, cliquez sur l'icône « BD » pour le lire.




3.Faire correspondre les affiches manuellement

3.1 Changez les mauvaises affiches


3.1.1 Par exemple, l’affiche de “Castles in the sky ” est incorrecte, changeons-la de la manière suivante.





3.1.2 Choisissez l'affiche, appuyez longuement sur la touche "OK" de la télécommande puis "Re match".



3.1.3 Entrez le bon identifiant IMDb/nom de film/nom de série pour rechercher et trouver l'affiche correcte.




3.1.4 Choisissez le bon nom de film en fonction de la boîte de recherche.




3.1.5 Home Theater prend en charge les sources de scraping, notamment TMDB, TVDB et TVmaze.


Nous prenons TMDB comme exemple.




3.1.6 Choisissez la bonne source de scraping d’affiches sur la gauche et appuyez sur la touche “OK” pour accéder à la liste “Video Match”.



3.1.7 Appuyez sur "OK" pour faire correspondre manuellement




3.1.8 Vous verrez que l'affiche a été corrigée sur le mur d'affiches.




3.2 Réassocier une affiche

3.2.1 Certaines affiches ne correspondent pas comme le montre l'image ci-dessous. 1900 ne peut pas être scappé car le nom du film est difficile à reconnaître.




3.2.2 Choisissez l'affiche qui a échoué, appuyez longuement sur la touche "OK" de la télécommande puis choisissez "Re match".




3.2.3 Le film ne peut pas être reconnu rapidement par Home Theater, il est nécessaire de saisir manuellement les informations sur le film (ID IMDB/nom du film) pour rechercher l'affiche comme ci-dessous.


Recherche IMDB ID




Recherche par Nom de film





3.2.4 Saisissez les informations correctes, puis recherchez l'affiche.



3.2.5 Choisissez la bonne source de scrapping d'affiches sur la gauche et appuyez sur la touche "OK" pour accéder à la liste "Video Match", puis choisissez "OK" pour ajouter l'affiche.




3.2.6 Retournez à la page des affiches, nous verrons la nouvelle affiche.




4. Match TV show in Batch

Parfois, les affiches de séries peuvent être mal reliées ou ne pas s'afficher sur certains épisodes. Veuillez consulter le guide ci-dessous pour résoudre le problème.

4.1 Accéder à "Sources>Add source>Choose the path of the TV show file".



4.2 Certains épisodes ne sont pas reconnus comme le montre l'image ci-dessous.



4.3 Appuyez sur l'icône "Filtre" dans le coin supérieur gauche, choisissez le chemin de la série et trouvez les épisodes manquants de la série.

< Filter 3 / 电视剧 / Title1



We Get Married



Worst Case We..



Others



Unwatched



ALL



MOVIES



TV



UNMATCHED



SOURCES





EDIT

LATEST




< Unmatched Videos 2




结婚吧.We.Get.M: 咱们结婚吧.We.Ge..

4.4 Sources> Choose the TV show, puis appuyer sur la touche "OK" de la télécommande.



4.5 Appuyez sur la touche "MENU" après avoir vu la page ci-dessous.



4.6 "Batch Editing".

We Get Married Season 1



Batch Editing

Unavailable For Children

Change Image

Re Match

Mark As Watched

Remove From Collection

Clear Match Info

Remove From Poster Wall

Delete Original File

电视剧

咱们结婚吧 We.Get.Married.2013.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

1 / 50



Episode 1

We Get Married Season 1 Episode 1

Belongs to: We Get Married

Time of adding: 2021-09-27 19:56

File size: 2.12 G

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E01.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E02.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E03.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E04.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E05.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E06.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV


咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E07.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E08.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV


咱们结婚吧.We.Get.Married.2013.E09.2160p.WEB-DL.HEVC.AAC-OurTV

*Press the menu button for more operations


4.7 Appuyez à nouveau sur la touche "MENU" de la télécommande et "Select All" .




Tous les épisodes sont sélectionnés après avoir fait "Select All"




4.8 Appuyez longuement sur le bouton "MENU" de la télécommande, puis sur "Re Match" par lot.




4.9 Entrez le nom de la série à scraper et à rechercher.




4.10 Choisissez la bonne affiche dans le résultat de la recherche, à ce moment les épisodes dans Video Match sont "ignorés".



4.11 Choisissez "Episodes" comme règle de correspondance comme dans l'image ci-dessous.




4.12 Lorsque S1E1-E20 s'affiche, cela signifie que les épisodes sont reliés avec succès. Cliquez ensuite sur "OK" pour terminer la correspondance.



4.13 Revenez sur la page d'affiches, vous verrez que tous les épisodes sont maintenant disponibles.








Paramètres de Home Theater

1.Mise en page de Home Theater


Accédez à "Home Theater>Settings>Poster View> Custom Layout".




2. Sauvegarde et restauration

Parfois, il est nécessaire de sauvegarder les données et les paramètres de Home Theater avant la réinitialisation d'usine et le nettoyage des données.

Sauvegarder : "Settings>Library> Choose the folder to backup > Backup".




Restaurer : "Settings > Library > Choose the folder to restore > Restore".



3. Exporter les informations NFO


L'enregistrement des données des affiches sous la forme de fichier NFO (basé sur KODI) peut scraper les affiches très efficacement lorsque la page d'affiches devra numériser automatiquement les films à l'avenir. Lorsque vous avez plusieurs lecteurs multimédias Zidoo qui partagent des disques durs, il est suggéré d'exporter sous NFO.

3.1 "Home Theater settings>Library>Export data to NFO file>Export"




3.2 Exportez des affiches et des fanarts en écrasant les anciens fichiers en fonction de votre demande, puis commencez à exporter des données.

Remarque : Assurez-vous que l'autorisation d'écriture est activée pour créer un fichier NFO.




3.3 Attendez pour terminer l'exportation NFO.




4. Effacer les données de la page d'affiches

Lorsque la page d'affiches rencontre un bug inattendu après la mise à niveau du micrologiciel, il peut être réparé en effaçant les données de la page d'affiches.

4.1 "Home Theater Settings>Library>Clear Data>Clear".



4.2 Cliquez sur "OK" pour confirmer l'effacement des données, puis redémarrez la page d'affiches.




5. Sauter le titre et le casting

Cliquez sur l'icône de l'homme qui court dans le coin supérieur droit de la page "film details" pour trouver la fonction "Skip title and cast".


Remarque : si le casting dure 3 minutes, le film dure 60 minutes, alors vous devez régler 3 minutes pour sauter le

casting.



Personnaliser l'affiche/le fanart/le trailer

Si vous avez des vidéos prises par vous-même et que vous souhaitez les afficher sur la page d'affiches Zidoo, ce guide rapide vous sera utile. Jetons d'abord un coup d'œil aux affiches personnalisées, au fanart et à la bande-annonce.



1. Préparation


- (1) Affiche: 1200x1800px et nommez-le "nomdelavidéo-poster.jpg".
- (2) Fanart: 1920x1080px et nommez-le "nomdelavidéo-fanart.jpg".
- (3) Trailer: nommez-le "nomdelavidéo.trailer.mp4".
- (4) Votre propre vidéo.

2. Paramètres

Home Theater>Settings>Preferences>Use local images first/Show local trailers only.

3. Guide rapide


Insérez la clé USB qui stocke les fichiers que nous avons préparés dans le lecteur multimédia Zidoo, puis recherchez le chemin : Home Theater>Source>Find relevant files>Start scanning>Finish scanning et vous aurez accès aux affiches personnalisées




Modifier les informations du film sur le PC

Une fois que la page d'affiches est automatiquement mise en correspondance, certains noms de films peuvent s'afficher de manière incorrecte ou certaines affiches s'afficheront en corrigeant les noms de films. Le nom de l'affiche, l'introduction du film, les acteurs et d'autres informations pour la page d'affiches peuvent être modifiés via la page Web de l'ordinateur.


1. Accès "All APPs> Control Center " comme le montre l'image ci-dessous.




2. Entrez "<http://device IP:9528>" et le mot de passe dans le navigateur pour accéder à la page.
Remarque : Il est nécessaire de définir le mot de passe lors du premier accès.



3. Accédez à l'interface de contrôle et choisissez "Poster".



4. Trouvez l'icône d'édition dans l'image ci-dessous.



5. Modifiez les informations que vous souhaitez changer.

Général

Home Theater

Not secure | http://192.168.1.38:9528/pc/movie/movie_index.html

Poster Wall

1900

General

Poster

Backdrop

Collections

Categories

More

General

Movie Title

1900

Movie Year

1976-09-03

Movie Level

NR

Country

France, Germany, Italy

Duration

317

Movie Type

Comedy x History x

Video Genre A

Emilia-romagna x 3D x 4K x

Director

Roberto Benigni x Director

Actor

Roberto Benigni x Gerard Philipe x Dominique Sanda x Stefania Sandrelli x Laura Betti x Donald Sutherland x Actor


Movie Detail

Set in Benelux's ancestral region of Emilia, the film chronicles the lives of two men during the political turmoils that took place in Italy in the first half of the 20th century.


Submit

Affiches






Catégories



Plus d'opérations



Créer des collections et des catégories


Les films seront automatiquement classés dans les mêmes collections. Les utilisateurs peuvent également créer de nouvelles collections en fonction de leurs besoins.

1. Créer des collections


1.1 Accédez à Home Theater > All > Choose a movie poster et appuyez longuement sur la touche "OK" de votre télécommande.




1.2 Choisissez "Add to Collection > New Collection".



1.3 Entrez le nom de la collection.



1.4 Entrez dans les collections, puis vous verrez un certains nombre de films dans les mêmes collections



1.5 Plus de films peuvent être ajoutés dans les collections en appuyant longuement sur la touche "OK" de la télécommande puis > Add to Collection.

スタジオジブリ映画
STUDIO GHI

NAUSICAÄ

Of The Valley Of The Wind

 Add To Category

☐ Airplane Collection

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W



My Night at Mau...




Norma Rae




8.0



1.6 L'image de couverture de la collection peut être modifiée en choisissant l'image de couverture de la collection et en appuyant longuement sur la touche OK> Change image.




1.7 Appuyez sur l'icône "+" et ajoutez l'image préparée à partir du disque dur, du NAS et d'autres périphériques dans le réseau local.
*Seuls les formats JPG et PNG sont pris en charge.




2. Créer des catégories


2.1 Cliquez sur le widget "Edit" dans la page d'accueil de Home Theater.



2.2 Choisissez "Category>New" pour créer une catégorie.






2.3 Entrez le nom de la catégorie et appuyez sur OK pour générer une nouvelle catégorie.




*Les noms de catégories peuvent être triés comme dans l'image ci-dessous.

2.4 Il n'y a pas de films dans les catégories nouvellement créées,
nous pouvons ajouter des films manuellement



2.5 Choisissez le film qui doit être ajouté dans la catégorie et appuyez longuement sur la touche "OK" puis "Add to Category> Sélectionnez la nouvelle catégorie créée".



2.6 Vérifiez les films dans la même catégorie.



FIN